

<b>Per le prese di pressione</b>	<b>IT</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>ATTENZIONE:</b> Adesivi da incollare sulla coclea dell'estrattore per la foratura di inserimento della presa di pressione. Utilizzare esclusivamente i diametri della punta di foratura indicati nella dima adesiva dopo averla incollata nel punto prescelto.		

<b>Fur Druckanschlüssen</b>	<b>DE</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>VORSICHT:</b> Diese Aufkleber muessen auf die Huelle von den Rauchabzug verklebt werden, fur den Bohrvorgang von der Druckanschluss. Bitte benutzen Sie ausschliesslich die Durchmesser von den Bohrvorgang-Loch (angegeben in der klebrige Schablone), nachdem Sie die Schablone in dem gewahlten Punkt verklebt haben.		

<b>For the pressure taps / sockets</b>	<b>EN</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>ATTENTION/WARNING:</b> Labels to stick on the shell of the flue fan for puncture for inserting the pressure socket. Use only the diameter of the puncture holes indicated on the adhesive template after having pasted it on the chosen spot.		

<b>Para las tomas de presión</b>	<b>ES</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>¡CUIDADO!</b> Etiquetas adhesivas que hay que pegar arriba del cuerpo del extractor para ayudar a perforar y colocar la toma de presión. Utilizar solo los diámetros que veis indicados arriba de la etiqueta después de haberla pegado en el punto escogido.		

<b>Pour les prises de pression</b>	<b>FR</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>ATTENTION:</b> Étiquettes adhésives à coller sur le corps de l'extracteur pour faciliter le perçage et aider dans l'introduction de la prise de pression. Il faut utiliser uniquement les diamètres indiqués sur l'étiquette adhésive après l'avoir collée sur le point choisi.		

<b>Pentru prizele presiune</b>	<b>RO</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>ATENȚIE:</b> Adezivi de lipit pe cohleea extractorului de fum pentru orificiul de inserare a prizei de presiune. A se utiliza în exclusivitate diametrele punctului de foraj indicate în şablonul adeziv după ce l-aţi lipit în punctul exact.		

<b>Per le prese di pressione</b>	<b>IT</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>ATTENZIONE:</b> Adesivi da incollare sulla coclea dell'estrattore per la foratura di inserimento della presa di pressione. Utilizzare esclusivamente i diametri della punta di foratura indicati nella dima adesiva dopo averla incollata nel punto prescelto.		

<b>Fur Druckanschlüssen</b>	<b>DE</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>VORSICHT:</b> Diese Aufkleber muessen auf die Huelle von den Rauchabzug verklebt werden, fur den Bohrvorgang von der Druckanschluss. Bitte benutzen Sie ausschliesslich die Durchmesser von den Bohrvorgang-Loch (angegeben in der klebrige Schablone), nachdem Sie die Schablone in dem gewahlten Punkt verklebt haben.		

<b>For the pressure taps / sockets</b>	<b>EN</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>ATTENTION/WARNING:</b> Labels to stick on the shell of the flue fan for puncture for inserting the pressure socket. Use only the diameter of the puncture holes indicated on the adhesive template after having pasted it on the chosen spot.		

<b>Para las tomas de presión</b>	<b>ES</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>¡CUIDADO!</b> Etiquetas adhesivas que hay que pegar arriba del cuerpo del extractor para ayudar a perforar y colocar la toma de presión. Utilizar solo los diámetros que veis indicados arriba de la etiqueta después de haberla pegado en el punto escogido.		

<b>Pour les prises de pression</b>	<b>FR</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>ATTENTION:</b> Étiquettes adhésives à coller sur le corps de l'extracteur pour faciliter le perçage et aider dans l'introduction de la prise de pression. Il faut utiliser uniquement les diamètres indiqués sur l'étiquette adhésive après l'avoir collée sur le point choisi.		

<b>Pentru prizele presiune</b>	<b>RO</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>ATENȚIE:</b> Adezivi de lipit pe cohleea extractorului de fum pentru orificiul de inserare a prizei de presiune. A se utiliza în exclusivitate diametrele punctului de foraj indicate în şablonul adeziv după ce l-aţi lipit în punctul exact.		

<b>Per le prese di pressione</b>	<b>IT</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>ATTENZIONE:</b> Adesivi da incollare sulla coclea dell'estrattore per la foratura di inserimento della presa di pressione. Utilizzare esclusivamente i diametri della punta di foratura indicati nella dima adesiva dopo averla incollata nel punto prescelto.		

<b>For the pressure taps / sockets</b>	<b>EN</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>ATTENTION/WARNING:</b> Labels to stick on the shell of the flue fan for puncture for inserting the pressure socket. Use only the diameter of the puncture holes indicated on the adhesive template after having pasted it on the chosen spot.		

<b>Pour les prises de pression</b>	<b>FR</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>ATTENTION:</b> Étiquettes adhésives à coller sur le corps de l'extracteur pour faciliter le perçage et aider dans l'introduction de la prise de pression. Il faut utiliser uniquement les diamètres indiqués sur l'étiquette adhésive après l'avoir collée sur le point choisi.		

<b>Per le prese di pressione</b>	<b>IT</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>ATTENZIONE:</b> Adesivi da incollare sulla coclea dell'estrattore per la foratura di inserimento della presa di pressione. Utilizzare esclusivamente i diametri della punta di foratura indicati nella dima adesiva dopo averla incollata nel punto prescelto.		

<b>For the pressure taps / sockets</b>	<b>EN</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>ATTENTION/WARNING:</b> Labels to stick on the shell of the flue fan for puncture for inserting the pressure socket. Use only the diameter of the puncture holes indicated on the adhesive template after having pasted it on the chosen spot.		

<b>Pour les prises de pression</b>	<b>FR</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>ATTENTION:</b> Étiquettes adhésives à coller sur le corps de l'extracteur pour faciliter le perçage et aider dans l'introduction de la prise de pression. Il faut utiliser uniquement les diamètres indiqués sur l'étiquette adhésive après l'avoir collée sur le point choisi.		

<b>Fur Druckanschlüssen</b>	<b>DE</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>VORSICHT:</b> Diese Aufkleber muessen auf die Huelle von den Rauchabzug verklebt werden, fur den Bohrvorgang von der Druckanschluss. Bitte benutzen Sie ausschliesslich die Durchmesser von den Bohrvorgang-Loch (angegeben in der klebrige Schablone), nachdem Sie die Schablone in dem gewahlten Punkt verklebt haben.		

<b>Para las tomas de presión</b>	<b>ES</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>¡CUIDADO!</b> Etiquetas adhesivas que hay que pegar arriba del cuerpo del extractor para ayudar a perforar y colocar la toma de presión. Utilizar solo los diámetros que veis indicados arriba de la etiqueta después de haberla pegado en el punto escogido.		

<b>Pentru prizele presiune</b>	<b>RO</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>ATENȚIE:</b> Adezivi de lipit pe cohleea extractorului de fum pentru orificiul de inserare a prizei de presiune. A se utiliza în exclusivitate diametrele punctului de foraj indicate în şablonul adeziv după ce l-aţi lipit în punctul exact.		

<b>Fur Druckanschlüssen</b>	<b>DE</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>VORSICHT:</b> Diese Aufkleber muessen auf die Huelle von den Rauchabzug verklebt werden, fur den Bohrvorgang von der Druckanschluss. Bitte benutzen Sie ausschliesslich die Durchmesser von den Bohrvorgang-Loch (angegeben in der klebrige Schablone), nachdem Sie die Schablone in dem gewahlten Punkt verklebt haben.		

<b>Para las tomas de presión</b>	<b>ES</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>¡CUIDADO!</b> Etiquetas adhesivas que hay que pegar arriba del cuerpo del extractor para ayudar a perforar y colocar la toma de presión. Utilizar solo los diámetros que veis indicados arriba de la etiqueta después de haberla pegado en el punto escogido.		

<b>Pentru prizele presiune</b>	<b>RO</b>	<b>Art. R.269.00</b>
		<b>Art. R.269.30</b>
<b>ATENȚIE:</b> Adezivi de lipit pe cohleea extractorului de fum pentru orificiul de inserare a prizei de presiune. A se utiliza în exclusivitate diametrele punctului de foraj indicate în şablonul adeziv după ce l-aţi lipit în punctul exact.		