



ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- > Объем измерения влажности: 6 ÷ 40%
- > Разрешение: 0,1%
- > Рабочая температура: 0 ÷ 40 °C
- > Температура хранения: -10 ÷ 50 °C
- > Влияние влажности: ≤ 80%
- > Электропитание: 1 шт 6F22 9В батарейка

ОПИСАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите батарейку.
2. Снимите защитное кожух зонда и включите прибор, нажав кнопку ON/OFF. Вставьте измерительную головку прибора примерно на 5 мм в измеряемый объект. При этом отображаемое на экране тестовое значение является содержанием воды в объекте.

ВНИМАНИЕ

1. Измерительная головка прибора очень острая, поэтому держите прибор подальше от детей или не позволяйте детям играть с ним во избежание травм. Не направляйте детекторную головку для измерения на человека или животное, чтобы избежать травм.
2. Счетчик не разрешается использовать для измерения любого заряженного объекта, чтобы не повредить прибор.
3. Когда значок  отображается на экране, это означает, что напряжение батареи низкое. Чтобы обеспечить точность измерения, замените её новой батареей 9 В того же типа.
4. В случае, если прибор не используется в течение длительного времени, выньте батарейку, чтобы избежать повреждения прибора из-за протечки или по другим причинам.
5. Измеритель представляет собой прибор с высоким сопротивлением, поэтому различные части должны храниться в изолированных, защищенных от влаги и пыли складских помещениях, а счетчик должен содержаться в чистоте и сухости, чтобы обеспечить точность измерения и работоспособность счетчика.