

IPT NITRATE

Directions for use

1. Rinse the measuring vessel with the water to be tested and fill to the 5 ml mark.
2. Add one level spoon of Nitrate reagent to the test tube, replace top and shake well for one minute.
3. After 5 min. place the measuring vessel on the colour chart and match with a colour comparison value.

IPT NITRAT

Gebrauchsanweisung

1. Meßgefäß mit dem zu prüfenden Wasser spülen und bis zur 5 ml Markierung füllen.
2. Einen gestrichenen Löffel (3) Nitrat-Reagenz hinzufügen, Stopfen aufsetzen und eine Minute lang gut schütteln.
3. Nach 5 Min. Meßgefäß auf die Farbkarte aufsetzen und einem Farbvergleichswert zuordnen.

IPT NITRATES

Mode d'emploi

1. Rincer l'éprouvette avec l'eau à analyser et le remplir ensuite jusqu'au repère de 5 ml.
2. Ajouter 1 microcuiller arasée de réactif Nitrate, boucher le tube et agiter vigoureusement pendant 1 minute.
3. Après 5 min. mettre le récipient sur la carte de couleur et adjoindre la couleur correspondante sur l'échelle des couleur.

IPT NITRATOS

Modo de empleo

1. Lavar la probeta con el agua a examinar y llenarla hasta la señal de enrase de 5 ml.
2. Añadir 1 microcucharada rasa de reactivo Nitrate. Cerrar el recipiente de ensayo y agitar intensamente durante 1 minuto.
3. Después de 5 min. colocar la probeta sobre la escala de colores y hacer coincidir los colores.

IPT NITRATI

Istruzioni per l'uso

1. Risciacquare la provetta con l'acqua da analizzare e riempirla fino alla tacca di 5 ml.
2. Aggiungere 1 cucchiaino raso di reagente Nitrati. Tappare la provetta ed agitare energicamente per 1 minuto.
3. Dopo 5 minuti, porre la provetta sulla scala cromatica e, traguardando dall'alto, individuare il colore che si avvicina maggiormente.

Made by MI971987

1028.doc

